

Návod na čištění filtru u sušičky/ Instructions for cleaning of the dryer filter


Jeden filtr je přímo ve dvířkách a měl by se čistit po každém sušení.

One filter is directly in the door and should be cleaned after each drying.



Další filtr je ve spodní části sušičky, otevřou se dvířka a otočí se dle šipek.

Another filter is located in the lower part of the dryer. Open the door and turn in the direction of arrows.



Zde najdeme filtr, který se musí také čistit. Případně jde udělat nákup filtru na recepci Luka Living.

There you find a filter that must also be cleaned. Alternatively, you can buy a filter at the Luka Living reception.

