

Stručný návod k nastavení televizních a satelitních kanálů na TV Samsung

V menu Nastavení (ozubené kolečko) zvolte volbu **Vysílání** a následně **Automatické ladění**, potvrďte tlačítkem **Start**.

1. **Naladění pozemního vysílání** – v menu **Anténa** vyberte **Anténa**, typ kanálu změňte na **Digitální** a spusťte ladění. Pokud máte USB s nastavenými kanály, nemusíte čekat na dokončení ladění a klikněte na **Zastavit**. Jinak počkejte na naladění všech kanálů
2. **Naladění satelitního vysílání** – v menu **Anténa** zvolte **Satelit**, v menu **Výběr satelitu** zaškrtněte následující satelity:
 - a. **Astra 19,2 E**
 - b. **Hotbird 13E**
 - c. **Astra 28,2 E**
 - d. **Astra 23,5 E**
 a klikněte na **Uložit**.

V menu **Nastavení LNB** nastavte postupně hodnoty pro menu **Režim DiSEqC** pro jednotlivé družice takto:

- e. **Astra 19,2 E** - 4/4
- f. **Hotbird 13E** - 3/4
- g. **Astra 28,2 E** - 2/4
- h. **Astra 23,5 E** - 1/4

A klikněte na **Zavřít**.

Pokud máte USB s nastavenými kanály, nemusíte čekat na dokončení dlouhého ladění a klikněte na **Zastavit**, jinak počkejte na dokončení naladění všech stanic.

3. Nahrání setříděného seznamu kanálů z USB

Připojte USB disk do USB portu zezadu televize.

Zvolte na ovladači Menu **Nastavení – Vysílání – Nastavení pro pokročilé – Přenos seznamu kanálů**, zadejte požadovaný PIN **0000** a následně zvolte **Import ze zařízení USB**. Během pár vteřin se seznam nahraje, TV se sama restartuje a máte k dispozici všechny kanály, setříděné.

Přejeme vám mnoho příjemných zážitků při sledování televize na LukaLiving!



FILTR V MENU POZEN-SAT PŘEPÍNAC̄