

Údržba

1. Vodní skvrny

Když se po dešti vypaří voda, mohou na povrchu čerstvě namontované terasy zůstat vodní skvrny. Je to dočasný jev, který sám zmizí po přibližně 1 - 2 měsících. Skvrny se dají očistit setřením povrchu ocelovou vlnou.

2. Bláto, prach, atd.

Povrch wpc terasy doporučujeme pravidelně čistit, i když vypadá jako čistá. Předejde se tím nahromadění nečistot, které mohou způsobit plíseň. Nečistoty na povrchu wpc terasy odstraňte čišťením pomocí teplé vody s mýdlem. V případě potřeby ji kartáčujte.

3. Rýhy, olejové skvrny, alkoholové skvrny, cigaretové skvrny, atd., které se těžko odstraňují z povrchu

Skvrnu zkuste opatrně odstranit pomocí ocelové vlny nebo brusného papíru. Potom povrch vykartáčujte a očistěte teplou vodou s mýdlem. Když chcete vyzkoušet produkt/metodu čišťení/odstranění skvrn, doporučujeme nejdříve udělat zkoušku, zda produkt/metoda nezpůsobí žádné nežádoucí odbarvení.